



Verdeck bzw. Hardtop (2) müssen wie gezeigt auf den Windschutzscheibenrahmen (1) eingestellt werden. Das geschieht am Ent- und Verriegelungshebel.